

Verarbeitungsrichtlinien - Hinweise zum Umgang mit unseren ARS Starkholzplatten

Lagerung/ Wetterschutz



Beim Stapeln der Platten Unterleghölzer und Stapellatten verwenden.
Stapelbauten gegen Kippen sichern.
Bestenfalls die Platten in einem Unterstand lagern (Holzlager). Andernfalls Abdeckplanen verwenden um das Holz vor Nässe zu schützen.
Einpäckfolie sofort entfernen, da die Gefahr von Schwitzwasserbildung besteht
Baulichen Holzschutz beachten!

Bearbeitungen

Ausführung von Bearbeitungen (Ausklinkungen, Durchbrüche) aufgrund statischen Nachweisen nur durch Firma ARS Starkholzplatten GmbH.



Transport- Beschädigungen

Stabilen Kantenschutz und breite Gurte benutzen, um Beschädigungen zu vermeiden.



Verschmutzung

Durch Anstrich, Abdeckung o. ä. Flecken, Imprägniersalze und rostende Stahlteile (auch durch Spritzer infolge Schweiß- oder Flexarbeiten) vermeiden.
Nicht mit Schuhen auf den Platten laufen.



Dacheindeckung/Heizen

Eine zügige Dacheindeckung verhindert Befeuchtung der Platten und reduziert spätere Risse. Das Gebäude langsam heizen und für anfangs schonende Be- und Entlüftung sorgen. Mit Wärmequellen Abstand zu den Holzplatten halten.



Weitere Infos finden Sie in unseren aktuellen AGB's